

Demontage hinterer Stoßfänger, Reflektor/NSL tauschen



Heckklappe öffnen und die darunterliegenden 4 PVC-Torxmuttern herausdrehen.



Von unten die 2 Spreiznieten entnehmen:

Inneren Stift herausziehen.

Spreizniete entnehmen.



Jeweils unten im Radlauf die Torxschraube herausdrehen.



Bis Facelift MJ04:

Innen die oberen 2 PVC-Muttern SW10 an den Radlaufblenden entfernen und die Blende nach außen ausclippen.

Ab Facelift MJ04:

Innen die oberen 2 PVC-Muttern SW10 an den Radlaufblenden sowie die PVC-Mutter am Stoßfänger innen entfernen und die Blende nach außen ausclippen.

Wenn der Stoßfänger freigängig ist, diesen leicht nach außen ziehen und nach hinten abnehmen.



Zentralstecker entriegeln und trennen.



Torxschraube aus dem Reflektor bzw. der Nebelschlussleuchte herausdrehen, an dieser Stelle etwas anheben und zur Stoßfängerinnenseite herausziehen.