

Bedieneinheit Klimaautomatik demontieren:



Radio und Käfig ausbauen.

Von oben die 2 Torxschrauben aus der Bedieneinheit herausdrehen.



Hinten um die Einheit herum greifen und unten in der Mitte die Rastnase nach oben drücken. Danach die Einheit nach vorne herausziehen.



Einheit rundrehen, die beiden Stecker an der schwarzen Klammer **entriegeln** und die Klammer **umklappen**. Stecker anschließend einfach **abziehen**.