

Türgriffe außen demontieren:



Oberhalb vom Schlossschnapper in Höhe des Außentürgriffes befindet sich immer ein **Gummideckel**, diesen entfernen.



Griff außen **heraus ziehen** als ob man die Tür öffnen möchte und so halten. Anschließend die **Torxschraube T20** hinter dem Gummistopfen gegen den Uhrzeigersinn drehen bis sie wieder fest sitzt.

! ACHTUNG ! Beim Wiedereinbau unbedingt zuerst den Griff wieder in umgekehrter Reihenfolge verbauen Und danach erst die Schraube im Uhrzeigersinn drehen bis sie wieder fest sitzt.



Der Außengriff bleibt nun wie im Bild zu sehen auf ausgestelltter Position stehen.



Nun zuerst den hinteren Teil des Griffes **heraus ziehen**, auch bei Schließzylinder muss die Blende einfach nur entnommen werden.



Nun den eigentlich Griff nach hinten heraus **ziehen** bis er hinten frei ist, danach nach vorne **klappen** um so die vordere Nase heraus zu bekommen.



Um die Schließzylinderkappe zu tauschen müssen seitlich die **Rastnase** sowie oben und unten die beiden **Nasen** losgeclipst werden.

