

Vordersitz demontieren:



Sitz komplett nach hinten schieben.
Torxschrauben T50 heraus drehen.



Sitz komplett nach vorne schieben.
Torxschrauben T50 heraus drehen
(Am Mitteltunnel nur die vordere).



Am Sitzzentralstecker die rote
Verriegelung nach hinten ziehen,
anschließend die **Steckerführung** zur
Seite heraus ziehen.
Stecker abziehen.





Sitz nach vorne etwas hoch ziehen und so hinten aus der **Aufnahme** entfernen.

Sitz aus dem FZ entnehmen.

