

## Heckwischerarm demontieren:



Abdeckkappe nach oben klappen.



Sechskantmutter SW13 entfernen.



Wischerarm hochklappen und durch **Hin/Her-Bewegen** von der Aufnahme lösen.

Wenn das nicht klappt, mit einer Rohrzanze vorsichtig herunter drücken.

