

## Scheinwerfer demontieren:



Rote Verriegelung am Scheinwerferstecker heraus ziehen und dabei den Stecker abziehen.



Oben am Scheinwerfer die 2 Sechskantschrauben SW8 entfernen.



Stoßfänger demontieren. Unter dem Scheinwerfer seitlich die letzte Schraube SW8 heraus drehen. Scheinwerfer nach vorne entnehmen.