

Heckstossfänger demontieren:



Nummernschild und Verstärker demontieren, dahinter die beiden **Torxschrauben** T20 heraus schrauben.



Im Radlauf links und rechts jeweils oben und unten die **Torxschrauben** T20 heraus schrauben.



Von unten die beiden **Torxschrauben** T20 heraus schrauben.



Stoßfänger seitlich links und rechts am Radlauf vorsichtig **ausclippen**.



Nun beidseitig vorsichtig unter den Rücklichtern ausclippen, eventuell die **Rastnasen** mit einem dünnen Schraubendreher nach unten entriegeln.
! ACHTUNG ! Nicht zu stark am Rücklicht hebeln, da es sonst brechen kann !



Stoßfänger vorsichtig vom FZ abnehmen, Stecker am den Nummernschildleuchten **entriegeln** und abziehen.
Bei Fahrzeugen mit Parkpilot zusätzlich den Zentralstecker entriegeln und auseinander ziehen.
Stoßfänger entnehmen.