

Demontage Frontscheinwerfer:



Stoßfänger demontieren.

Unter dem Scheinwerfer außen liegend die Sechskantschraube SW8 heraus drehen.



Von oben die beiden Sechskantschrauben SW8 heraus drehen.

Scheinwerfer nach vorne heraus ziehen.



Zentralstecker entriegeln und abziehen.

Bei Xenonscheinwerfern zusätzlich auf der Fahrerseite außen am Niveau-Steuergerät den Stecker entriegeln und abziehen.

Scheinwerfer entnehmen.