

## A-Säulenverkleidung demontieren:



Bei Fahrzeugen mit Kopfairbag je nach Modelljahr entweder wie zu sehen nur die kleine Verkleidung mit einem Schraubendreher vorsichtig heraus hebeln, oder an dieser Stelle eine kleine Abdeckkappe entnehmen und die darunter liegende Torxschraube herausdrehen.



Bei allen Fahrzeugen (auch ohne Kopfairbag) die Verkleidung durch kräftiges Ziehen ausclipsen und nach oben aus der Armaturentafelführung entnehmen