

## Verkleidung Einstieg und Fußraum Aussenseite demontieren (3-türer):



Gurt auf der Schiene etwas nach vorne schieben und die dahinter liegende Schraube heraus drehen.

Anschließend die Verkleidung an dieser Stelle zur FZ-Mitte hin ausclippen.



Nun die Einstiegsverkleidung durch kräftiges Ziehen nach oben ausclippen und entnehmen.



PVC-Mutter in der Fußraumverkleidung mit einer Spitzzange heraus drehen.

Anschließend die Verkleidung zur FZ-Mitte hin ausclippen und entnehmen.

Auf der Fahrerseite muss die Verkleidung unter der Motorhaubentriegelung vorsichtig herausgedreht werden.