

Lichtschalterblock demontieren:



Lichtschalter auf Standlichtposition drehen, unten den Drehknopf etwas Wegziehen, so dass ein dünner Schraubendreher drunter geht und durch leichtes Hebeln den Drehknopf herunterhebeln.



Seitlich links und rechts vom Drehknopfausschnitt befinden sich Metallklammern, diese mit 2 dünnen Schraubendrehern nach innen ziehen und den Lichtschalterblock dann am Drehkreuz heraus ziehen.

