

## Einstiegsverkleidung demontieren:



Beim 5-türer zuerst hinten neben der Sitzbank die kleine Verkleidung nach oben **losclipsen** und entnehmen.



Bei Ausstattung mit Fußraumbeleuchtung zuerst die hintere Leuchte mit einem dünnen Schraubendreher vorne **herausclipsen** und danach den **Stecker** abziehen.



Beim 5-türer die B-Säulenverkleidung unten **losclipsen**, beim 3-türer die hintere Seitenverkleidung leicht **losclipsen**.



Einstiegsverkleidung nun nach oben los clippen und danach vorsichtig nach hinten bewegen bis sie mit der Führung aus dem Gurtstraffer heraus ist.



Bei Ausstattung mit Fußraumbeleuchtung den **Stecker** an der Leuchte abziehen.  
Danach die Verkleidung entnehmen.