

Zierleiste und Bedienschalter demontieren:



Handschuhfachdeckel öffnen, von unten unter die Zierleiste greifen und diese durch kräftiges Ziehen ausclipen.



Mit einem Schraubendreher den Obersten Schalter/Blinddeckel vorsichtig nach vorne hebeln.



Den Schalter dann aus dem Schacht heraus ziehen. Anschließend kann der jeweils darunter liegende Schalter/Blinddeckel auf gleichem Wege vorsichtig entfernt werden.